
V 1.
V 2.
V 3.
V 4.
V 5.
V 6.
V 7.
RF1 L14. L15.
BF2 L16. L17.
BF3 L18.
BF4 L19. L20.
L1
L2
L3.
L4.
L5.
L6.
L7.
L8.
L9
L10.
L11.
L12. L13.
T1
T2.
T3.
T4.
T5
T6.
T7.
RV.
FONO.
RETE
BV204.
BV203A.
102 V.
110V.
125 V.
160 V.
220 V.
190 mA.
A 90 V.
M.1.5 V.
Sfa.
+H
Dr.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
FM.
C.
M.
L.